Keys & Functions LAYOUT

Code: 4776

ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
A	/ SOURCE
B	-/--
SRC	
AMP	
SRND	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
PRE	BACK
LOUND	TV/DTV
FLAT	FAV
PAUSE	
STOP	/ SMART
REW	GREEN
FWD	BLUE
CD	SHIFT+1

ORIGINAL	SUPERIOR
TUNER	SHIFT+2
AUX	SHIFT+3
TV	SHIFT+4
TAPE 1	SHIFT+5
TAPE 2	SHIFT+6

COMPATIBLE DEVICES

FREEDOM

SUPERIOR 4:1

SUPERIOR 2:1

SUPERIOR 1:1

Simply +

Hotel TV

Simply Digital TV

VISIT OUR WEBSITE TO DISCOVER